

Información de Seguridad y Trazabilidad (Reglamento UE General de Seguridad de Productos - GPSR)

- **Producto:** Impresora multifunción láser monocromo (Impresión, copia y escaneado)
- **Marca:** XEROX
- **Modelo:** Xerox B225 (Referencia: B225V_DNI)
- **EAN / UPC / Código de barras:** 95205069280 / 0095205069280
- **Certificaciones:** Marcado CE, Directiva RED (Equipos Radioeléctricos por tecnología Wi-Fi), Directiva LVD (Baja Tensión), Cumplimiento de la Directiva RoHS
- **Datos del Fabricante / Persona Responsable en la UE:** *(Nota: Al tratarse de un fabricante internacional, el reglamento exige mostrar los datos de su filial o entidad legal autorizada que introduce el dispositivo en el mercado europeo. Habitualmente se utiliza su sede europea):*
 - **Nombre de la empresa:** Xerox Europe / Xerox Ltd.
 - **Dirección postal de contacto en la UE:** Building 4, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, UB8 1DH, Reino Unido (o dirección del importador oficial impreso en el embalaje del lote para la zona Euro).
 - **Contacto electrónico:** webmaster@xerox.com / consulte el portal oficial en [Xerox España](#) para soporte técnico.

Advertencias de Seguridad e Instrucciones de Uso

- **Alimentación eléctrica y tensión:** El dispositivo funciona conectado de forma directa a la red eléctrica (CA 220-240V). Utilice exclusivamente el cable de alimentación proporcionado por el fabricante o uno con las mismas especificaciones técnicas. Conecte el equipo a una toma de corriente con toma de tierra que sea fácilmente accesible. Desconecte el cable de alimentación si va a limpiar el exterior del aparato o si no lo va a usar por un largo periodo de tiempo.
- **Prevención de riesgos mecánicos y térmicos:** Durante la impresión, los componentes internos (especialmente la unidad del fusor) alcanzan temperaturas muy elevadas susceptibles de causar quemaduras. No toque el área del fusor ni las partes internas metálicas adyacentes indicadas con símbolos de advertencia de calor hasta que el equipo se haya enfriado por completo. Evite introducir dedos o elementos externos en las bandejas móviles o el alimentador automático de documentos (ADF) mientras estén en funcionamiento.
- **Seguridad y manipulación de consumibles (Tóner):** El equipo utiliza cartuchos de polvo de tóner químico. No abra forzosamente, perfore ni intente quemar los cartuchos de tóner gastados. En caso de contacto accidental del polvo con la piel o la ropa, lávese inmediatamente con **agua fría** (el agua caliente fijará el tóner a los tejidos de forma permanente).
- **Uso e instalación:** Coloque la impresora sobre una superficie plana, estable, rígida y nivelada con suficiente espacio a su alrededor para garantizar una correcta ventilación del motor térmico. No bloquee las rejillas de ventilación.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para su uso en interiores y ambientes secos; manténgalo protegido de la humedad, salpicaduras o condensación de agua.

- **Gestión ecológica de residuos:** Este aparato electrónico y sus consumibles de tóner asociados están sujetos a normativas de reciclaje específicas. Está prohibido tirarlos junto a los residuos domésticos ordinarios del hogar. Al finalizar su vida útil, es obligatorio por ley depositarlos en un punto limpio municipal o contenedor autorizado de residuos electrónicos para dar cumplimiento a la Directiva Europea RAEE.