

Información de Seguridad y Trazabilidad (Reglamento UE General de Seguridad de Productos - GPSR)

- **Producto:** Analizador de grasa corporal inteligente (Báscula de baño digital)
- **Marca:** Realme
- **Modelo:** Realme Smart Scale Blanco (RMH2011WHITE)
- **EAN / Código de barras:** 6941399014862
- **Certificaciones:** Marcado CE, Directiva RED (Equipos de Radio por tecnología Bluetooth 5.0), Cumplimiento de la Directiva RoHS.
- **Datos del Importador / Persona Responsable en la UE:** *(Nota: Al ser un fabricante de fuera de la UE, debes verificar en el embalaje físico de tu lote cuál de las filiales europeas oficiales de Realme figura etiquetada como importador legal para reflejar sus datos exactos en la web):*
 - **Nombre de la empresa:** Real Mobile Europe / Realme Technology (comprobar importador en la caja).
 - **Dirección postal de contacto en la UE:** [Completar con la dirección física del importador indicado en el embalaje].
 - **Contacto electrónico:** service.eu@realme.com

⚠ Advertencias de Seguridad e Instrucciones de Uso

- **Restricción y advertencia médica crítica:** Este producto emite una señal eléctrica de baja frecuencia para calcular la composición corporal (sistema BIA). **NO debe ser utilizado por personas que lleven implantes médicos activos como marcapasos**, desfibriladores cardíacos o cualquier otro dispositivo de soporte vital electrónico, debido al riesgo de interferencias.
- **Uso en embarazos:** Las mujeres embarazadas deben abstenerse de usar las funciones de análisis corporal (grasa, músculo, etc.) ya que los resultados no serán fidedignos debido a los algoritmos de composición, limitando su uso exclusivamente al modo de pesaje tradicional. No apto para fines de diagnóstico clínico médico profesional.
- **Seguridad de las baterías (pilas):** Funciona mediante 4 pilas alcalinas tipo "AAA" de 1,5 V. Introduzca las pilas asegurando la polaridad correcta indicada en el compartimento. No combine pilas nuevas con usadas ni celdas de diferentes fabricantes o químicas. Extraiga las pilas si no tiene previsto usar la báscula a medio plazo para evitar fugas de electrolitos y daños por sulfatación en el circuito.
- **Prevención de accidentes y rotura:** La plataforma de pesaje cuenta con una superficie de cristal templado. El cristal pulido se vuelve deslizante al contacto directo con el agua. No suba al aparato con los pies húmedos ni realice mediciones con la superficie mojada. Evite los impactos mecánicos directos contra los cantos del cristal o saltar sobre el aparato. Soporta una capacidad máxima de 150 kg.

- **Humedad e integridad electrónica:** El dispositivo aloja componentes electrónicos de radiofrecuencia y biometría. No es un producto impermeable. Evite salpicaduras directas de agua o la inmersión del producto. Limpie la superficie usando únicamente un paño suave ligeramente humedecido.
- **Reciclaje y legislación medioambiental:** Queda terminantemente prohibido tirar este dispositivo electrónico o sus pilas gastadas junto a la basura orgánica o los residuos domésticos ordinarios. Al finalizar su vida útil, es un requerimiento legal depositarlos por separado en un punto limpio municipal o contenedor de recogida selectiva autorizado (Directivas Europeas RAEE y de Baterías).