

Información de Seguridad y Trazabilidad (Reglamento UE General de Seguridad de Productos - GPSR)

- **Producto:** Báscula corporal inteligente Bluetooth / Báscula de baño digital
- **Marca:** SPC (Smart Products Connection)
- **Modelo:** SPC Atenea Fit 2 Blanco (6502B)
- **EAN / Código de barras:** 8436542859011
- **Certificaciones:** Marcado CE, Directiva RED (Equipos de Radio por conexión Bluetooth), Cumplimiento de la Directiva RoHS.
- **Datos del Fabricante / Persona Responsable en la UE:**
 - **Nombre de la empresa:** Smart Products Connection S.A. (SPC)
 - **Dirección postal:** Carretera de Gamarra 46, 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava), España.
 - **Contacto electrónico:** soporte@spc.es / info@spc.es

Advertencias de Seguridad e Instrucciones de Uso

- **Restricción y advertencia médica crítica:** Este aparato evalúa la composición corporal enviando una micro-señal eléctrica imperceptible de baja frecuencia a través del cuerpo (sistema BIA). **NO debe ser utilizado por personas que lleven implantes médicos electrónicos activos, tales como marcapasos**, desfibriladores cardíacos autónomos o sistemas de soporte vital, ante el riesgo potencial de causar interferencias electromagnéticas críticas en dichos implantes.
- **Uso en embarazos:** No se aconseja el uso de la función de bioimpedancia durante el embarazo ya que los resultados biométricos pueden sufrir desviaciones estadísticas debido a la retención de líquidos fisiológica, quedando el uso restringido con seguridad al modo clásico de pesaje corporal. No apto para diagnóstico clínico médico profesional.
- **Seguridad de las baterías (pilas):** Funciona mediante 3 pilas alcalinas de tipo "AAA" de 1,5 V. Inserte las celdas vigilando siempre la polaridad correcta (+/-) grabada en el portapilas. No combine pilas usadas con nuevas ni mezcle componentes químicos. Extraiga completamente las pilas si el dispositivo va a permanecer inactivo durante periodos de tiempo prolongados para atenuar fallos por sulfatación o escapes químicos corrosivos.
- **Prevención de deslizamientos y roturas:** La plataforma superior se compone de cristal templado de seguridad. El cristal pulido se vuelve altamente deslizante al contacto directo con agua. No se suba al aparato con los pies húmedos ni realice mediciones con la superficie mojada. Evite los impactos mecánicos en los cantos perimetrales o saltar sobre la estructura. Capacidad máxima soportada de 180 kg
- **Humedad e integridad electrónica:** El dispositivo contiene circuitos electrónicos y antenas de radiofrecuencia Bluetooth integradas. No es un producto estanco o sumergible. Evite verter líquidos de forma directa sobre la báscula o almacenarla en zonas expuestas a vapores y humedades continuas.

Limpie el exterior únicamente frotando de forma suave con un paño suave ligeramente húmedo.

- **Tratamiento ecológico de residuos:** Está legalmente prohibido desechar este equipo electrónico o sus pilas usadas junto a la basura orgánica o los residuos domésticos ordinarios del hogar. Al finalizar su vida útil, es un requerimiento legal depositarlos por separado en un punto limpio municipal o contenedor de recogida selectiva regulado por las Directivas Europeas RAEE y de Baterías.